

# מדריך למשתמש למארין HDMI אלחוטי

## מק"ט: AS-WR237W

מארין HDMI באמצעות שידור אלחוטי ב-WiFi מעביר אותות אודיו ווידאו באיכות HD ובמקביל כולל הרחבת אינפרא-אדום לנוחות שליטה מרחוק. למכשיר יכולות מצוינות בעיבוד ושידור תמונה, מה שמאפשר שידור חלק ויציב. מדובר בפתרון חסכוני יעיל להארכת אודיו ווידאו HDMI.


### תכונות:

- שידור וידאו ואודיו HDMI דרך WiFi אלחוטי, עד 200 מטר
- רזולוצייה עד HD 1920x1080@60Hz
- תואם ל-HDMI 1.3
- שימוש בפורמט H.264 לדחיסה ופריסה של וידאו, לשיפור יעילות ההעברה ולהבטחת שידור חלק
- תואם לתקן HDCP 1.2 - טכנולוגיית הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה
- תומך בהרחבת אינפרא-אדום חיצונית לשליטה נוחה במכשיר מרחוק
- המשדר תומך ביציאת LOOP OUT אחת
- זיהוי אוטומטי והגדרה של מגוון מצבי תצוגה.
- מערכת איזון אוטומטית מובנית - התמונה חלקה, ברורה ויציבה
- התקנה פשוטה ונוחה, Plug & Play, ללא צורך בהגדרות נוספות

### תכולת האריזה:

- משדר HDMI - 1 יח'
- מקלט HDMI - 1 יח'
- ספק כוח - 1 יח'
- כבל IR TX/RX - 1 סט
- מדריך למשתמש - 1 יח'

### תרשים



### הערה

אנא שימרו את מדריך המשתמש במקום בטוח ונגיש, כדי שתוכלו לעיין בו מיד במקרה של בעיה

### הוראות בטיחות:

- אין לפרק את המוצר
- אין לחתוך, לשבור או לחשוף את כבל החשמל
- יש לוודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות
- יש להרחיק את המוצר והכבלים מנוזלים
- מיועד לשימוש במבנה סגור בלבד - אין להשתמש במוצר בסביבה לחה מדי או חמה מדי
- יש להימנע ממגע עם חומרים קורוזיביים
- במקרה של ריח מוזר או רעשים מהמוצר והמטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעברת השירות לקבלת תמיכה
- לניקוי פני המוצר, יש להשתמש בבד יבש בלבד

### אזהרות:

- אין להחליף את כבל הזינה בתחליפים לא מקוריים
- חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש
- בשימוש עם כבל מאריך, יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל

תודה שבחרתם לרכוש מוצר מבית Gold Touch



www.gold-touch.net

## מפרט טכני

תאור	פרמטר
HDMI 1.3 ; HDCP 1.2	תקנים
H.264	פורמט דחיסה
165MHz	תדר שעון מקסימלי
6.75Gbps	קצב נתונים מקסימלי
1920×1080p@60Hz	רזולוציה מקסימלית
HDMI-A	מחבר
100Ω	עכבה
5-מטרים כחות מ-5 מטרס ברזולוציה 1920×1080p@60Hz	טווח מומלץ לקלט / פלט HDMI
שקע אוזין 3.5 מ"מ סטריאו	ממשק
תד-כיווני	כיוון אות
דיגיטלי	סוג אות
20-60kHz	תדר IR
24dBm	עוצמת שידור RF
802.11a/n	תקנים אלחוטיים
תד-כיווני	כיוון אות
5.15-5.8256GHz	תחום תדרים
עד 200 מטר בסביבה נקייה מהפרעות	טווח שידור
מתאם: DC 5V	מתח
10W	צריכת חשמל מקסימלית
עבודה: -5°C ~ +70°C	טמפרטורה
עבודה: 5% ~ 90%	לחות
112.6×95×18.2 מ"מ	מידות


## הוראות התקנה

1. חברו את מקור ה-HDMI לכניסת המשדר (Sender) של מאריך ה-HDMI.
2. חברו את המקלט (Receiver) HDMI אל מכשיר התצוגה (כגון טלוויזיה HD וכד').
3. הגדירו את פונקציית השליטה באינפרא-אדום: חברו את כבל השידור של האינפרא-אדום למשדר, ואת כבל הקליטה של האינפרא-אדום למקלט. כוונו את ראש השידור של האינפרא-אדום אל חיישן הקליטה של המכשיר שברצונכם לשלוט בו.
4. ודאו כי המשדר והמקלט ממוקמים בטווח המרחק היעיל וללא חסימות.
5. חברו את המשדר והמקלט לחשמל. כאשר נוריות החיווי נדלקות באופן תקין, המערכת פועלת כרגיל.

## נראות וממשקים:

משדר:

מקלט:



שם חיבור	תיאור
HD IN / OUT	כניסת/יציאת כבל HDMI
IR IN / OUT	כניסת/יציאת כבל 3.5 מ"מ אינפרא-אדום
DC 5-12V	שקע ספק כוח
RESET	כפתור איפוס (ראה הערה לגבי כפתור RESET)
נורית חיווי	
STA	חיווי חיבור
PWR	חיווי הפעלת מערכת

## הערה לגבי כפתור RESET

כפתור האיפוס נועד לאתחול המכשיר (כלומר, ניתוק וחיבור מחדש של המשדר והמקלט). יש להמתין בסבלנות עד שהמכשירים יתחברו מחדש לאחר ההפעלה. אין ללחוץ על כפתור RESET ללא צורך. אם אין חיבור, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. הפעל את המשדר והמקלט.
2. חבר את כניסת השידור (Transmission Input) ליציאת המקלט באמצעות כבל HDMI וחבר את מכשיר התצוגה ליציאת ה-Echo של המשדר.
3. ההתאמה (Pairing) מסתיימת כאשר נוריות ה-LINK של המשדר והמקלט מהבהבות.
4. לאחר ההתאמה, חבר מחדש את מקור השידור, את מסך התצוגה ואת ספקי הכוח.

